

РЕВЕРС ЗАЩЕЛКИ

В случае необходимости реверса защелки:

1) сдвинуть вниз фиксатор защелки - защелка выдвинется вперед;

2) перевернуть защелку в нужное положение, нажать на неё и вернуть защелку на своё место.